

חתך 1-1


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41


1-1
1-2
1-3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4,100
7,400
4,000
8,000
8,000
7,200
8,200
8,200
6,200
8,200
8,500
77,900
3,450
3,600
6,000
6,150
3,450
32,850
28,400
3,450
3,450
3,450