
საბაზო სადგური “სოლოლაკი სასტუმრო იბისი“




შეფუთვის ყუთის მიმართულება უნდა დაემთხვეს ანტენის მიმართულებას !

საბაზო სადგური “სოლოლაკი სასტუმრო იბისი“



საბაზო სადგური “სოლოლაკი სასტუმრო იბისი“
ანტენა მიმართული 120°



საბაზო სადგური “სოლოლაკი სასტუმრო იბისი“
ანტენა მიმართული 220°

