--მისასვლელი საპროექტო და დროებითი გზების მოწყობა /ასფალტის საფარის გარეშე/;
--სამშენებლო მოედნის შემოღობვა დროებითი ღობით;
--სამშენებლო მასალების შემოტანა მოედანზე;
--სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო მაგისტრალური ქსელებიდან; --ხანძრისგან დაცვის სისტემის გათვალისწინება.
---მშენებლობის პერიოდში მოჭრილი მიწის ტერიტორიაზე განთავსება

3.

გრუნტის დასამუშავებლად საჭირო მექანიზმების ძირითადი სია

ცხრილი №2

N	დასახელება	დახასიათება	
		მექანიზმი	დანიშნულება
1	გზების მოწყობა, ქვაბულის დამუშავება	1 ექსკავატორი ЭО-3322Д V=0.50მ³	1 გრუნტის დამუშავება /ფენა №1/
		ექსკავატორი “კოდალა”	ფენა №2-ის დამუშავება
		2 ბულდოზერი ДЗ-18	2 დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება, გზების მოწყობა

დამუშავებისას გრუნტი მიეკუთვნება შემდეგ ჯგუფს:
--ტექნოგენური გრუნტი, ნაყარი (ფენა 1) – სამივე სახეობით დამუშავებისას (ერთციცხვიანი ექსკავატორით, ბულდოზერით და ხელით) - II ჯგუფს;
--გამოფიტული ძირითადი ქანები (ფენა 2) - ხელით - VII ჯგუფს.

გრუნტის დამუშავება /ფენა №1-ის/ მოხდეს СНиП-III-4-80, ცხრ№4-ის თანახმად.
დამუშავების სიღრმე **1.5მ-მდე**, გრუნტი დამუშავდეს:
--ნაყარი 1:0.67
დამუშავების სიღრმე **3.0მ-მდე,** გრუნტი დამუშავდეს:
--ნაყარი 1:1